変化率一覧表

基準点測量　地域差変化率

地形	地物	変化率
平　地	大市街地	+0.100
平　地	市街地甲	+0.100
平　地	市街地乙	+0.000
平　地	都市近郊	+0.000
平　地	耕　地	+0.000
平　地	原　野	+0.000
平　地	森　林	+0.100
丘陵地	市街地乙	+0.000
丘陵地	都市近郊	+0.000
丘陵地	耕　地	−0.100
丘陵地	原　野	−0.100
丘陵地	森　林	+0.000
低山地	耕　地	+0.100
低山地	原　野	+0.000
低山地	森　林	+0.200
高山地	原　野	+0.100
高山地	森　林	+0.300